

# Centrale AF999PLUS e 44..ABTA

Schema di collegamento della centrale antintrusione AF949/999PLUS con il trasmettitore di allarme domotico 44..ABTA per gestire le notifiche di allarme via mail in caso di interfacciamento con la domotica

NOTA: questa funzionalità è disponibile solo in presenza i alcuni supervisor del sistema AVEBUS. Per maggiori informazioni contattare il Servizio di Assistenza Tecnica AVE.

NOTA 2: Lo schema di collegamento sotto riportato si riferisce ad una configurazione senza memoria di allarme sul 44..ABTA. In caso si voglia usare la memoria di allarme sarà necessario collegare anche l'ingresso "RES" sul trasmettitore di allarme domotico.

