



TSINT02 - INTERFACCIA PER TOUCH SCREEN

TSINT02 è un'interfaccia LAN per touch screen domotici. Permette di collegare le centrali AF999EXP e AF949 ai touch screen TS03B, TS03N, TS03BV, TS03NV, TS04, TS04V e TS05. I touch screen domotici devono essere dotati dell'ultima versione software che può essere scaricata nella sezione Download/Software di prodotto del sito <u>www.ave.it</u>.

INDIRIZZO IP dell'interfaccia

I parametri IP di default della scheda sono i seguenti:

- Indirizzo IP: **192.168.1.168**.
- Subnet Mask: 255.255.255.0

Per modificare l'indirizzo IP e la subnet mask della scheda è necessario:

- 1. Impostare i parametri della scheda di rete del proprio computer in modo che il PC sia in grado di comunicare con l'interfaccia LAN (TSINT02) vedi nota.
- 2. Collegare mediante un cavo LAN con connettore RJ45 l'interfaccia TSINT02 al PC
- 3. Avviare il software IP Address changer che è scaricabile nella sezione Download/Software di prodotto del sito <u>www.ave.it</u>. Apparirà la schermata seguente:

IP Address changer				
Original IP ad	Idress 168 😂	1 🗘	168	<>
New IP addre	ess 168 🗘	1	168	\$
New Subnet Mask				
255 😂	255 🛟	255 🛟	0	\$
Execute			Ex	it

- 4. Settare i nuovi parametri desiderati
 - a. NEW IP ADDRESS= Nuovo indirizzo IP
 - b. NEW SUBNET MASK = Nuova Subnet Mask
- 5. Scollegare l'interfaccia dal PC e collegarla alla centrale (vedi paragrafo successivo)

Nota: In una rete basata sul protocollo IP, ogni PC ha bisogno di un indirizzo IP, scelto in modo tale che appartenga all'insieme di indirizzi possibili assegnati all'intera sottorete a cui è collegato e che sia univoco, cioè non ci siano altri PC che stiano già utilizzando quell'indirizzo.

Parametri di default

Se non si conoscono i dati IP della scheda TSINT02, è possibile ripristinare i **parametri di default** (vedi paragrafo "INDIRIZZO IP" dell'interfaccia) con la seguente procedura:

- 1) Alimentare la scheda con il pulsante SW1 premuto
- 2) Mantenerlo premuto per un tempo compreso tra 3 e 5 secondi massimo. <u>Attenzione! Se il pulsante viene premuto meno di 3 secondi o più di 5 secondi il ripristino dei parametri non viene eseguito ed è necessario ripetere la procedura dal punto 1</u>
- 3) Rilasciare il pulsante. Dopo aver rilasciato il pulsante saranno ripristinati i parametri di default.

Collegamento dell'interfaccia TSINT02

Prima del collegamento è necessario verificare la versione hardware della scheda madre della centrale. Tale dato è scritto sul circuito stampato della scheda madre nella posizione indicata in figura:





Collegamento a centrali con versioni hardware precedenti alla 89790/C

Le centrali con hardware precedente alla versione 89790/C (es. 89790/A) vengono fornite con un cavo necessario anche di programmazione (vedi punto 4 della figura). Se già presente il cavo in centrale, non è necessario utilizzare il cavo fornito con l'interfaccia TSINT02.



La scheda TSINT02 va collegata come illustrata in figura:

1 Pulsante SW1

2 Connettore RJ45 dell'interfaccia TSINT02

3 Connettore per la connessione dell'interfaccia alla centrale

4 Connettore per la programmazione della centrale mediante PC

Collegamento a centrali con versioni hardware 89790/C (compresa) e successive

Le centrali con hardware versione 89790/C (compresa) e successive vengono fornite senza cavi di connessione al PC o alla TSINT02 (per cavo si intende l'oggetto indicato al punto 4 della figura sopra riportata. Se il cavo non è presente in centrale, è necessario utilizzare il cavo fornito con l'interfaccia TSINT02. Tale cavo è costituito da 6 fili colorati (diversamente dal caco presente sulle centrali con hardware vecchio che hanno cavi con fili tutti grigi).



TER (: 1 x Pb 12 V - 17Ah

Colore dei fili del cavo VERDE MARRONE GIALLO GRIGIO ROSA BIANCO

NOTA PER TUTTE LE VERSIONI HARDWARE DELLA CENTRALE

E' necessario porre attenzione al connettere presente sulla scheda madre della centrale che è dotato di 6 terminali che sono numerati come in figura 1.

Sono state prodotte schede TSINT02 con due diversi tipi di terminali:

• TIPO1: il connettore è dotato di 7 terminali: utilizzare solo i terminali da 1 a 6. (vedi figura 2)

Attenzione: non invertire di 180° il connettore della centrale e collegare come illustrato in figura





Figura 1

Figura 2

• **TIPO2**: il connettore è dotato di 2 file da 6 terminali ciascuno: <u>utilizzare solo la fila a sinistra.</u> (vedi figura 4)

<u>Attenzione: la seconda fila di terminali a destra non è collegata e non permette l'utilizzo della</u> <u>scheda</u>





Figura 3

Figura 4

MAC ADDRESS della scheda TSINT02



Unitamente al cavo di programmazione la scheda è fornita di un'etichetta riportante il MAC ADDRESS. Tale etichetta deve essere rimossa dalla scheda ed applicata all'interno del box delle centrali AF949PLUS o AF999PLUS in modo che sia visibile in caso di manutenzione e/o cambio di parametri di impostazione dell'impianto.

Segnalazioni di allarme sul touch screen

La configurazione di default delle centrali AF949 e AF999EXP non permette al touch screen di visualizzare messaggi di allarme in caso di intrusione. Tale funzione è regolata dal settaggio "SISTEMA CONFORME IMQ GRADO 2" che prevede, tra i vari requisiti, anche la necessità di non fornire indicazioni sui rivelatori e le aree in condizioni di allarme ad un eventuale intruso. Se disattiva, il touch screen visualizza un messaggio di allarme in caso si verifichi un'intrusione.

<u>ATTENZIONE</u>: se la funzione "SISTEMA CONFORME IMQ GRADO 2" è disabilitata il sistema non è più conforme ai requisiti previsti dalla norma EN 50131- grado 2.

Per modificare tale impostazione è necessario seguire la seguente procedura:

1. Entrare nel menù tecnico attraverso la seguente procedura:



Premere il tasto al centro.



Digitare il codice utente.



Premere l'icona installatore (icona dell'uomo con la chiave inglese).



Digitare il codice installatore.



Premere l'icona con la freccia.



Apparirà la schermata di programmazione.

2. Selezionare l'icona IMPOSTAZIONI (icona ingranaggi).



3. Apparirà il menù contenente tutte le impostazioni.



Entrando nel menù IMPOSTAZIONI UTILITA' VARIE (icona triangolo con punto esclamativo) è 4. possibile gestire vari parametri. Scorrere con le frecce fino a visualizzare il seguente parametro: SISTEMA CONFORME IMQ GRADO 2. Di default la funzione è settata come attiva e in caso di allarme il touch screen non emette segnalazioni. Se disattiva, il touch screen visualizza un messaggio di allarme in caso si verifichi un'intrusione.

PRIMA DI INSTALLARE SISTEMI E AUTOMATISMI È VIVAMENTE CONSIGLIABILE FRE-QUENTARE UN CORSO DI FORMAZIONE, OLTRE LA LETTURA ATTENTA DELLE ISTRUZIO-

UDENTARE ON GOIDS OF FORMATION IT IS STRONGLY RECOMMENDED TO BEFORE INSTALLING SYSTEMS AND AUTOMATION IT IS STRONGLY RECOMMENDED TO ATTEND A TRAINING COURSE AND READ THE INSTRUCTIONS CAREFULY AVANT DINSTALLER SYSTEMS ET APPAREILLAGES D'AUTOMATISATION, IL EST FORTEMENT RECOMMANDE D'ASSISTER À UN COURS DE FORMATION ET DE LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ANTES DE INSTAL AR I OS SISTEMAS AUTOMATIZADOS ES MUY RECOMENDABLE ASSITIR A

INSTADUTIONS ANTES DE INSTALAR LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS ES MUY RECOMENDABLE ASISTIR A UN CURSO DE FORMACIÓN, MÁS ALLÁ DE LA LECTURA CUIDADOSA DE LAS INSTRUCCIONES NOTE

NOTE Per la durata e le condizioni di garanzia dei singoli prodotti vedasi www.ave.it e il catalogo commerciale vigente. I prodotti devono essere commercializzati in confezione originale, in caso contrario al rivendito-re e/o installatore è fatto obbligo di applicare e di trasmettere all'utilizzatore le istruzioni che accompagnano il prodotto e/o pubblicate su www.ave.it e sul catalogo commerciale vigente) prodotti NE'sono prodotti di installazione. Vanno installati da personale qualificato secondo le normative vigenti e gli usi, rispettando le istruzioni di conservazione, d'uso e di installazione di AVE S.p.A.

In Miniatro monto gu sui, respensario condizioni generali di vendita, note, avvertenze generali, si richiede inoltre il rispetto delle condizioni generali di vendita, note, avvertenze generali, avvertenze garanzie, reclami e avvertenze tecniche per l'installatore riportate su www.ave.it e sul catalogo commerciale vigente.

NOTES

For duration and warranty conditions regarding the single products, please visit www.ave.it

For duration and warranty conditions regarding the single products, please visit www.ave.tt and see the current commercial catalogue. Products shall be sold in the original packaging otherwise the dealer and/or installer has the obligation to apply and submit the instructions provided alongside the product and/or published in www.ave.it and on the current commercial catalogue to the user. Ave products are installation products. They should be installed by skilled personnel in com-pliance with the laws in force and uses, in accordance with the AVE S.p.A. storage, use and maintenance instructions. Installers are also required to meet the general sales conditions, notes, general warnings, war-ranty conditions, claims and technical instructions indicated in www.ave.it and in the current commercial catalogue.

commercial catalogue.

C608rev05 01.12.17

NOTES

NULES Pour la durée et les conditions de garantie de chacun des produits, veuillez consulter le site www.ave.it et le catalogue commercial en vigueur. Les produits doivent commercialisés dans l'emballage d'origine. Dans le cas contraire, le revendeur et dou l'installateur sont obligés d'appliquer et de transmettre à l'utilisateur les instructions qui accompagnent le produit et/ou qui sont publiées sur www.ave.it et sur le rebleren commerciel aviente.

Les produits du accompagnent le produit evol qui sont publies sui www.ave.it et sui le catalogue commercial en vigueur. Les produits AVE sont des produits d'installation. Ils doivent être installés par des personnes qualifiées conformément aux normes en vigueur et aux usages, en respectant les instructions de conservation, d'utilisation et d'installation d'AVE S.p.A. De plus, il faut que soient respectées les conditions générales de vente, les notes, les consi-gnes générales, les consignes sur la garantie, les reclamations et les consignes techniques pour l'installateur indiquées sur le site **www.ave.it** et sur le catalogue commercial en vigueur.

NOTAS

NOTAS Para obtener información sobre la duración y las condiciones de garantia de cada uno de los productos, consulte el sitio www.ave.it y el catálogo comercial vigente. Los productos deben ser comercializados en su embalaje original; de lo contrario, el vendedor y/o instalador deberá aplicar y transmitir al usuario las instrucciones que acompañan al pro-ducto y/o que se encuentran publicadas en el sitio www.ave.it y en el catálogo comercial vigente. Los productos AVE son artículos que requieren instalación. La misma debe ser efectuada por personal cualificado, conforme a las normativas vigentes y a los usos, respetando las instruc-ciones de conservación, uso e instalación establecidas por AVE S.p.A. Asimismo, es necesario respetar las condiciones generales de venta, notas, advertencias gene-rales o de garantia, reclamos y advertencias técnicas para el instalador detalladas en el sitio www.ave.it y en el catálogo comercial vigente.

