

NOTA: il limite di 99 stanze è raggiungibile solo se nel sistema sono presenti solo dispositivi ABTA (trasmettitori di allarme) e ricevitori luce (44..ABR01-M, 53ABR4 ecc.), oltre ai supervisor.

NOTA 2: Il sistema di gestione delle chiamate di emergenza è supportato solo dai supervisor TS0X.

NOTA 3: Ogni indirizzo AVEBUS di chiamata deve prevedere UNA SOLA coppia ABTA + ABR1.

