-Dispositivo fornito in configurazione “suoneria”, per abilitare la funzione “ronzatore” (Z🔔Z) ruotare la vite in senso orario fino a fine corsa, evitando di forzare.

-The device is supplied in the “ringtone” configuration; to enable the “buzzer” (Z🔔Z), function, turn the screw clockwise until it reaches the stop, without forcing it.

- Appareil fourni en configuration « sonnerie » ; pour activer la fonction “buzzer” (Z🔔Z), tournez la vis dans le sens horaire jusqu’en fin de course, sans forcer.

-Dispositivo suministrado en configuración «timbre»; para activar la función “zumbador” (Z🔔Z), gire el tornillo en sentido horario hasta el tope, sin forzar.

-Gerät in Konfiguration „Läutewerk“ geliefert; um die Funktion „Sommer“ (Z🔔Z) zu aktivieren, drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, ohne Gewalt anzuwenden.

لتفعيل وظيفة ”الجرس“ (Z🔔Z)
قم بتدوير المسمار في اتجاه عقارب الساعة.



www.ave.it

AVE S.p.A. Via G. Mazzini, 75
25086 Rezzato - Brescia (ITALY)

C0880 - 02 - 300926