

Corpo Comando Assiali 250V~ Axial switches 250V~

Tekla			Descrizione Description	Info	€	□ □
			□ 445001STAS Corpo interruttore assiale per tasti Tekla, Whitek e Allumia, 1P 10AX illuminabile-1 mod. <i>Axial switch body for Tekla, Whitek and Allumia rocker, 1P 10AX lightable - 1 mod.</i>		10	100
445001STAS	445002STAS	445005STAS	□ 445002STAS Corpo deviatore assiale per tasti Tekla, Whitek e Allumia, 1P 10AX illuminabile-1 mod. <i>Axial two way switch body for Tekla, Whitek and Allumia rocker, 1P 10AX lightable - 1 mod.</i>		10	100
			□ 445005STAS Corpo pulsante assiale per tasti Tekla, Whitek e Allumia, 1P 10A illuminabile-1 mod. <i>Axial pushbutton body for Tekla, Whitek and Allumia rocker, 1P 10A lightable - 1 mod.</i>		10	100

Nota: forniti senza lampada di segnalazione
Note: supplied without lamp

Comandi Assiali Axial switches

Whitek	Tekla	Descrizione Description	Info	€	□ □
		□ 446001AS ■ 445001AS Interruttore assiale con gemma, 1P 10AX illuminabile - 1 mod. <i>Axial switch with gem, 1P 10AX lightable - 1 mod.</i>		10	100
446001AS 446010AS	445001AS 445010AS	□ 446010AS ■ 445010AS Interruttore bipolare assiale con gemma, 2P 10AX illuminabile - 1 mod. <i>Axial bipolar switch with gem, 2P 10AX lightable - 1 mod.</i>		10	100
		□ 446002AS ■ 445002AS Deviatore assiale con gemma, 1P 10AX illuminabile - 1 mod. <i>Axial two way switch with gem, 1P 10AX lightable - 1 mod.</i>		10	100
446002AS	445002AS	□ 446004AS ■ 445004AS Invertitore assiale con gemma, 1P 10AX illuminabile - 1 mod. <i>Axial intermediate switch with gem, 1P 10AX lightable - 1 mod.</i>		10	100
		□ 446005AS ■ 445005AS Pulsante assiale con gemma, 1P 10A illuminabile -1 mod. <i>Axial push-button with gem, 1P 10A illuminated - 1 mod.</i>		10	100
446004AS	445004AS				
446005AS	445005AS				

Nota: forniti senza lampada di segnalazione
Note: supplied without lamp

Tasti intercambiabili assiali Interchangeable rockers axial

Whitek	Tekla	Descrizione Description	Info	€	□ □
		□ 446TAS ■ 445TAS Tasto intercambiabile con gemma per comandi assiali - 1 mod. <i>Interchangeable rocker with gem for axial controls - 1 mod.</i>		5	5
446TKPAS	446TMCAS	□ 446TKPAS ■ 445TKPAS Tasto intercambiabile con simbolo chiave per comandi assiali - 1 mod. <i>Interchangeable rocker with key symbol for axial controls - 1 mod.</i>		5	5
		□ 446TLPAS ■ 445TLPAS Tasto intercambiabile con simbolo lampada per comandi assiali - 1 mod. <i>Interchangeable rocker with lamp symbol for axial controls - 1 mod.</i>		5	5
446TLPAS	445TLPAS	□ 446TSPAS ■ 445TSPAS Tasto intercambiabile con simbolo suoneria per comandi assiali - 1 mod. <i>Interchangeable rocker with ringtone symbol for axial commands - 1 mod.</i>		5	5
		□ 446TMCAS Tasto intercambiabile con gemma ovale per comandi assiali - 1 mod. <i>Interchangeable rocker with oval gem for axial commands - 1 mod.</i>		5	5
446TSPAS	445TSPAS				