





Termoregolazione - Trasmettitore a infrarossi
Thermoregulation - Infrared transmitter

		Descrizione Description	Info	€	□	□	467
 	446AB-IRT	□ 446AB-IRT ■ 445AB-IRT Trasmettitore infrarosso per interfacciamento con sistemi di climatizzazione serie Whitek - Tekla - 2 moduli Infrared transmitter for interfacing with air-conditioning systems - Whitek - Tekla series - 2 modules			1	1	
	445AB-IRT						
	441AB-IRT	□ 441AB-IRT ■ 449AB-IRT Trasmettitore infrarosso per interfacciamento con sistemi di climatizzazione serie Domus - Class - 2 moduli Infrared transmitter for interfacing with air-conditioning systems - Domus - Class series - 2 modules			1	1	
	449AB-IRT						
	442AB-IRT	■ 442AB-IRT ■ 443AB-IRT Trasmettitore infrarosso per interfacciamento con sistemi di climatizzazione - serie Life - Allumia - 2 moduli Infrared transmitter for interfacing with air-conditioning systems - Life - Allumia series - 2 modules			1	1	
	443AB-IRT						
		ABPC001 Cavo USB di programmazione Programming USB cable			1	1	
<p>Attenzione: La configurazione del dispositivo avviene attraverso l'apposito cavo seriale di configurazione ABPC001 con relativo software SFW-IRT con dispositivo alimentato unicamente con 12V (AUX) (è necessario che sia scollegato dal BUS)</p> <p>Important: The device is configured using the serial configuration cable ABPC001 with relative SFW-IRT software. The device should be powered only at 12V (AUX) (it must be disconnected from the BUS).</p>							