

**Sistema indirizzato: periferiche filari**  
**Addressed system: wired devices**

		Descrizione <i>Description</i>	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	603
 <b>SF500IO</b> <b>SF500BS</b>		<b>SF500IO</b> Rivelatore ottico di fumo ("indirizzato") con isolatore, per centrali AC501 e AC502. <i>Addressed optical smoke detector with insulator for AC501, AC502 central units.</i>			1	1	
		<b>SF500IT</b> Rivelatore termovelocimetrico ("indirizzato") con isolatore, per centrali AC501 e AC502. <i>Addressed rate of rise heat detector with insulator for AC501 and AC502 central units.</i>			1	1	
 <b>SF500IT</b>		<b>SF500B</b> Base per rivelatori SF500IO e SF500IT. <i>Base for SF500IO and SF500IT detectors.</i>			1	1	
		<b>AC500M1</b> Modulo indirizzato ad un ingresso con isolatore per centrali AC501 e AC502. <i>One input addressed module with insulator for AC501 and AC502 central units.</i>			1	1	
 <b>SF500B</b>		<b>AC500C1</b> Modulo indirizzato ad un'uscita controllata con isolatore per centrali AC501 e AC502. <i>One supervised output addressed module with insulator for AC501 and AC502 central units.</i>			1	1	
		<b>AC500C1R</b> Modulo indirizzato di uscita a due relè con isolatore per centrali AC501 e AC502. <i>Two relay outputs addressed module with insulator for AC501 and AC502 central units.</i>			1	1	
 <b>AC500M1</b> <b>AC500C1</b> <b>AC500C1R</b>		<b>PE500IND</b> Pulsante manuale indirizzato con membrana riarmabile, completo di isolatore di corto circuito. Per centrali AC501 e AC502. Dimensioni: 90x90x60 mm. <i>Addressed glass call point, with resettable plastic element and short-circuit insulator included. For AC501 and AC502 central units. Dimensions: 90x90x60 mm.</i>			1	1	
		<b>AC500SI</b> Sirena elettronica indirizzata per centrali AC501 e AC502. Pressione sonora 100dB, assorbimento 8mA. Dimensioni: 125x130x95mm. <i>Electronic addressed sounder for AC501 and AC502 central units. Sound pressure 100dB, Consumption 8mA. Dimensions: 125x130x95mm.</i>			1	1	
 <b>AC500SI</b>		<b>SF500BS</b> Base con sounder per centrali AC501 e AC502. Permette il montaggio di un sensore SF500IO o SF500IT. <i>Base with sounder for AC501 and AC502 central units. It allows you to mount a detector SF500IO or SF500IT on it.</i>			1	1	
 <b>PE500IND</b>							