


Unità di controllo (In Rete) Control Unit (Network)

ARMBus

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€		597
 53AR01-485 53AR02-485	53AR01-485 Unità di controllo stanze per gestione alberghiera in rete adatta solo al sistema Domina Hotel ARMBus. 6 moduli DIN <i>Room control unit for online hotel management system suitable only for the Domina Hotel ARMBus system. 6 DIN modules</i>	1	1		
	53AR02-485 Unità di controllo aree comuni per gestione alberghiera in rete adatta solo al sistema Domina Hotel ARMBus. 6 moduli DIN <i>Common area control unit for online hotel management system suitable only for the Domina Hotel ARMBus system. 6 DIN modules</i>	1	1		
 AR-NET01	AR-NET01 Interfaccia per gestione alberghiera in rete adatta solo al sistema Domina Hotel ARMBus. 9 moduli DIN <i>Interface for online hotel management system suitable only for the Domina Hotel ARMBus system. 9 DIN modules</i>	1	1		
 53AB-AUX	53AB-AUX Alimentatore con tensione d'uscita regolabile tramite potenziometro da 12 a 14 Vcc. Corrente massima erogabile: 2 A - 2 moduli DIN <i>Power supply with adjustable output voltage with trimmer-adjustable voltage output (12 to 14V AC). Max current: 2 A - 2 DIN modules</i>	1	1		
 532RP-230NI	532RP-230NI Bobina 230Vca In 16A circuito di potenza 250Vca 2NA - 1 mod. DIN <i>Coil 230VAC In 16A power circuit 250VAC 2NO - 1 DIN mod.</i>	1	1		
VERIFICARE LA TABELLA DI COMPATIBILITÀ PER LA CORRETTA SCELTA DEI PRODOTTI DA INSTALLARE NEL PROPRIO IMPIANTO CHECK THE COMPATIBILITY TABLE FOR THE CORRECT CHOICE OF PRODUCTS TO INSTALL IN YOUR SYSTEM					
Attenzione: è consigliata l'installazione di un limitatore di sovratensione per prevenire danni all'impianto in caso di scariche atmosferiche e sovratensioni degli impianti (vedi apposita sezione del catalogo). Warning: <i>the installation of a surge protection device is recommended to prevent damage to the system in the event of atmospheric discharges and overvoltages of the systems (consult specific section of the catalogue).</i>					

Nota installativa *Installation note*



Nota: Se si utilizzano lampade LED è necessario interporre un teleruttore idoneo tra l'uscita del dispositivo ed il carico.
 Note: When using LED lamps you must use a suitable contactor between the output of the device and the load.