



AF927PLUS

Centrale radio/filo senza schermo

Prezzo: 864,16 €

Centrale radio/filo con web server e modulo Wi-Fi integrati. Alimentazione 230Vca. N.99 canali radio, n.99 rivelatori singolarmente identificabili tramite dispositivo dotato di web browser. LED multi segnalazione sul fronte. Possibilità di trasmettere messaggi vocali e/o SMS di allarme. N.8 ingressi filari (16 con funzione double). Possibilità di espansione del BUS filare mediante scheda di interfaccia AF927INTFIL. Resistenze di bilanciamento fornite a corredo. Sintesi vocale per registrazione segnalazioni vocali da abbinare ai messaggi. Dual band. Da completare con n.2 batterie AF911. Colore RAL 9016. Dimensioni 270x262x82 mm.

Data ultimo aggiornamento: 02-03-2026

VEDI ONLINE: <https://www.ave.it/catalog/prodotto/af927plus/>

DATI ETIM

Classe VdS	Altro
Larghezza	270 Millimetro
Altezza	262 Millimetro
Profondità	82 Millimetro
Tensione d'esercizio	230 Volt
Assorbimento di potenza	60 Watt
Adatto a bus	Si
Con alimentatore	Si
Collegamento radio	Si
Alimentazione elettrica d'emergenza integrata	Si
Interfaccia esterna	Si
Numero di uscite per dispositivi di segnalazione a	1
Numero di uscite per dispositivi di segnalazione o	1
Numero di gruppi di segnalazione	6
Numero di gruppi di sabotaggio	6
Numero di gruppi di traccimazione	
Memoria di eventi	Si
Selettore integrato	No
Supporto disponibile IFTTT	No
Compatibile con Apple HomeKit	No
Compatibile con Google Assistant	No
Compatibile con Amazon Alexa	No

LEGGI E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

RAEE CAT. 5.18 RIPRODUZ.SUONI:

[Download](#)

AVE_UE20190923_AF927PLUS:

[Download](#)



DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379146697
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379146697
Lunghezza imb. min.	375,00
Larghezza imb. min.	270,00
Altezza imb. min.	120,00
Volume imb. min.	12,15
Peso imb. min.	2055,30
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	CENTRALE RADIO/FILO SENZA SCHERMO
Stato prodotto	A Magazzino

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C e +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www.etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

