

AFTR01 – TRASMETTITORE RADIO

Dichiarazione di conformità CE: l'apparecchiatura qui descritta è componente accessorio di un rivelatore di allarme elettronico, quindi non utilizzabile svincolata da tale apparecchio, pur essendo conforme alle seguenti norme:

- 1) Direttiva CE 2004/108 del 15 dicembre 2004, relative alla compatibilità elettromagnetica. Le Norme e/o specifiche tecniche applicate sono le seguenti: EN 50130-4 (1995-12) + A1 (1998-04) + A2 (2003-01) - EN 55024 (1998-09) + A1 (2001-10) + A2 (2003-01) - EN 301489-1 V1.8.1 (2008-04) - EN301489-3 V. 1.4.1 (2002-08) - EN 301489-7 V1.3.1 (2005-11).
- 2) Direttiva CE 2006/95 del 12/12/2006: è applicata la Norma EN 60950-1 (2006-049).

CARATTERISTICHE GENERALI: questa scheda radiotrasmittente può essere inserita in rivelatori di qualunque tipo onde ottenere una segnalazione di allarme via radio compatibile con tutte le centrali o ricevitori AVE. Fare riferimento alle istruzioni specifiche del rivelatore per quanto riguarda il funzionamento e le regolazioni, nonché alle istruzioni della presente scheda AFTR01 per la parte di comunicazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione : 1 pila alcalina LR14 9V - capacità dichiarata dal fabbricante della pila circa 500mA
- Assorbimento scheda : 5 uA in stand by - 40mA in allarme
- Autonomia complessiva : conseguente al consumo del rivelatore in cui viene collocata. Essa può ridursi proporzionalmente in funzione del numero degli allarmi trasmessi.
- Trasmissione segnali via radio: codice digitale Dual Band, portata radio nominale 100m in aria libera e totale assenza di disturbi sulle bande utilizzate: essa può ridursi anche notevolmente a causa di infrastrutture fra l'apparecchio e sua ricevente. Si consiglia di effettuare prove di portata prima dell'installazione definitiva.

COLLEGAMENTI E FUNZIONI:


- 1) allarme intrusione: filo blu, trasmissione di allarme in presenza di positivo
 - 2) manomissione/tamper: filo verde, trasmissione di allarme in presenza di positivo
 - 3) supervisione e segnalazione di pila scarica: trasmissione automatica alla centrale di un segnale di esistenza in vita ogni 40 minuti circa, con contemporanea eventuale indicazione di pila scarica.
- Connettore per batteria 9V LR14 : uscita in parallelo con fili rosso (positivo) e nero (gnd) per alimentazione del rivelatore utilizzato (solo se compatibile con la fonte di alimentazione)

PROGRAMMAZIONE:

Predisporre la centrale o il ricevitore AVE alla ricezione sul canale desiderato, poi collegare la batteria: si avrà una trasmissione radio di programmazione; un Beep della centrale o ricevitore conferma l'avvenuta programmazione.

COLLEGAMENTO: vedere schema.

NB per utilizzare il dispositivo sono necessarie due resistenze da 220kΩ.



C0632 Rev00 11/2/14

PRIMA DI INSTALLARE SISTEMI E AUTOMATISMI È VIVAMENTE CONSIGLIABILE FREQUENTARE UN CORSO DI FORMAZIONE, OLTRE LA LETTURA ATTENTA DELLE ISTRUZIONI

BEFORE INSTALLING SYSTEMS AND AUTOMATION IT IS STRONGLY RECOMMENDED TO ATTEND A TRAINING COURSE AND READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
AVANT D'INSTALLER SYSTEMES ET APPAREILLAGES D'AUTOMATISATION, IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D'ASSISTER À UN COURS DE FORMATION ET DE LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS
ANTES DE INSTALAR LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS ES MUY RECOMENDABLE ASISTIR A UN CURSO DE FORMACIÓN, MÁS ALLÁ DE LA LECTURA CUIDADOSA DE LAS INSTRUCCIONES

NOTE

Per la durata e le condizioni di garanzia dei singoli prodotti vedasi www.ave.it e il catalogo commerciale vigente.

I prodotti devono essere commercializzati in confezione originale, in caso contrario al rivenditore e/o installatore è fatto obbligo di applicare e di trasmettere all'utilizzatore le istruzioni che accompagnano il prodotto e/o pubblicate su www.ave.it e sul catalogo commerciale vigente.

I prodotti AVE sono prodotti da installazione. Vanno installati da personale qualificato secondo le normative vigenti e gli usi, rispettando le istruzioni di conservazione, d'uso e di installazione di AVE S.p.A.

Si richiede inoltre il rispetto delle condizioni generali di vendita, note, avvertenze generali, avvertenze garanzie, reclami e avvertenze tecniche per l'installatore riportate su www.ave.it e sul catalogo commerciale vigente.

NOTES

For duration and warranty conditions regarding the single products, please visit www.ave.it and see the current commercial catalogue.

Products shall be sold in the original packaging otherwise the dealer and/or installer has the obligation to apply and submit the instructions provided alongside the product and/or published in www.ave.it and on the current commercial catalogue to the user.

Ave products are installation products. They should be installed by skilled personnel in compliance with the laws in force and uses, in accordance with the AVE S.p.A. storage, use and maintenance instructions.

Installers are also required to meet the general sales conditions, notes, general warnings, warranty conditions, claims and technical instructions indicated in www.ave.it and in the current commercial catalogue.

NOTES

Pour la durée et les conditions de garantie de chacun des produits, veuillez consulter le site www.ave.it et le catalogue commercial en vigueur.

Les produits doivent commercialisés dans l'emballage d'origine. Dans le cas contraire, le revendeur et/ou l'installateur sont obligés d'appliquer et de transmettre à l'utilisateur les instructions qui accompagnent le produit et/ou qui sont publiées sur www.ave.it et sur le catalogue commercial en vigueur.

Les produits AVE sont des produits d'installation. Ils doivent être installés par des personnes qualifiées conformément aux normes en vigueur et aux usages, en respectant les instructions de conservation, d'utilisation et d'installation d'AVE S.p.A.

De plus, il faut que soient respectées les conditions générales de vente, les notes, les consignes générales, les consignes sur la garantie, les réclamations et les consignes techniques pour l'installateur indiquées sur le site www.ave.it et sur le catalogue commercial en vigueur.

NOTAS

Para obtener información sobre la duración y las condiciones de garantía de cada uno de los productos, consulte el sitio www.ave.it y el catálogo comercial vigente.

Los productos deben ser comercializados en su embalaje original; de lo contrario, el vendedor y/o instalador deberá aplicar y transmitir al usuario las instrucciones que acompañan al producto y/o que se encuentran publicadas en el sitio www.ave.it y en el catálogo comercial vigente.

Los productos AVE son artículos que requieren instalación. La misma debe ser efectuada por personal cualificado, conforme a las normativas vigentes y a los usos, respetando las instrucciones de conservación, uso e instalación establecidas por AVE S.p.A.

Asimismo, es necesario respetar las condiciones generales de venta, notas, advertencias generales o de garantía, reclamos y advertencias técnicas para el instalador detalladas en el sitio www.ave.it y en el catálogo comercial vigente.

