



# Antintrusione

## Anti-intrusion

Prodotti per ricambistica  
Spare parts products

588



Per la disponibilità contattare  
la rete commerciale  
For availability please  
contact sales dept.

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	<b>AF998EXP</b> Centrale antintrusione via filo a 8 ingressi programmabile ed espandibile fino a 32 ingressi. 8 uscite programmabili di base - da completare con batteria AF912. Fornita con software di programmazione. Dimensioni (290x360x85) mm. <i>Wired anti-intrusion central unit with 8 inputs programmable and expandable up to 32 inputs - to be completed with n. 1 AF912 battery. Supplied with programming software. - Dimensions (290x360x85) mm.</i>		1	1	
	<b>AFEX8I</b> Modulo espansione ad 8 ingressi per centrale AF998EXP. <i>Expansion module with 8 inputs for AF998EXP central unit.</i>		1	1	
	<b>AFEX8I-RE</b> Modulo espansione remoto ad 8 ingressi per AF948, AF948-C, AF998EXP. <i>Remote expansion module with 8 inputs for AF948, AF948-C, AF998EXP.</i>		1	1	
per/for AF948 AF948-C AF998EXP	<b>AF907RR</b> Ricevitore radio. Permette di collegare i rivelatori della gamma radio alle centrali per AF948, AF948-C, AF998EXP. <i>Wireless receiver. It allows to connect all the wireless detectors to the AF948, AF948-C, AF998EXP central units.</i>		1	1	
per / for AF998EXP	<b>TSINT01</b> Interfaccia per Touch screen. Permette di collegare i touch screen AVE alla centrale AF998EXP. <i>Interface for AVE touch screen. It allows to connect the anti-intrusion central unit AF998EXP to AVE touch screens.</i>		1	1	
per/for AF948 AF948-C AF998EXP	<b>AFPC01</b> Cavo per il collegamento delle centrali AF948, AF948-C e AF998EXP ad un PC per effettuare, tramite il programma AF998SW le operazioni di programmazione a livello locale. <i>Cable for connecting the AF948, AF948-C and AF998EXP central units to a PC for local programming operations with the AF998SW program.</i>		1	1	
per / for AF996PLUS	<b>AFPC03</b> Cavo RS232 per programmazione centrale AF996PLUS. Permette la programmazione di tutti i parametri della centrale ed il monitoraggio da PC. <i>RS232 programming cable for AF996PLUS central unit. It allows setting all the parameters of the central unit and the monitoring via a PC.</i>		1	1	
per /for AF926PLUS AF925RFPLUS	<b>AF979R-DB</b> Tastiera bidirezionale per centrali radio. Riporta l'indicazione dello stato dell'impianto tramite appositi LED previsti a bordo. Per centrali AF926PLUS e AF925RFPLUS. Non funziona con le centrali AF949 e AF999EXP. Alimentazione: N. 3 pile AA da 1,5V fornite di serie. Dimensioni: 145x106x30mm <i>Two-way keypad for radio central units. It shows the system status through proper LEDs included. For AF926PLUS and AF925RFPLUS central units. It doesn't work with AF949 and AF999EXP central units. Power supply: N. 3 AA batteries of 1,5V included. Dimensions: 145x106x30mm</i>		1	1	
per/for AF996PLUS	<b>AF996TAST</b> Tastiera aggiuntiva per centrale AF996PLUS. Montaggio a parete su scatola 3 e 2 moduli o ad incasso su maxi modulo S45. Indicatori a led, assorbimento max 70mA. Dimensioni: 102x125x30 mm. <i>Additional keypad for AF996PLUS central unit. It can be used for wall mounted installation (2 or 3 module boxes) or on the flush mounted S45 maxi module. Led indicators, max current adsorbition 70mA. Dimensions: 102x125x30 mm.</i>		1	1	



Per la disponibilità contattare  
la rete commerciale  
For availability please contact  
sales dept.



Disponibilità fino ad  
esaurimento scorte  
Available until stock out



Prodotto per scatola  
rettangolare inglese  
Product for British standard  
rectangular box