

VND100B

Aspiratore AXIAL d100 230V. Motore con bronzine. Frontale Design. Versione base

Prezzo: 60,60 €

Aspiratore assiale AXIAL - IPX4 - d100 mm - frontale design - motore con bronzine - portata massima 83 m3/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione base

Data ultimo aggiornamento: 16-07-2026

VEDI ONLINE: https://www.ave.it/catalog/prodotto/vnd100b/

DATI ETIM

Corrente nominale	0,034 Ampere
Tipo di montaggio	A parete
Composizione	Standard
Colore	Bianco
Larghezza	164 Millimetro
Altezza	164 Millimetro
Profondità	116 Millimetro
Tensione nominale	230 Volt
Materiale del corpo	Plastica
Volume trasportato	83 Metro cubo all'ora
Larghezza nominale	99 Millimetro
Frequenza di rete	50 Hertz
Numero di giri	- Al minuto
Direzione	Assiale
Grado di protezione (IP)	Altro
Temperatura media	- Gradi centigradi
Emissione di rumori	26 Livello di pressione sonora ri
Con set di collegamento	Si

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379148516
Imballo standard	12,00
Codice EAN13 imb. std.	8008379242672
Peso imb. std.	8784,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379148516
Lunghezza imb. min.	171,00
Larghezza imb. min.	118,00

Altezza imb. min.	174,00
Volume imb. min.	3,51
Peso imb. min.	732,00
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	ASPIRATORE AXIAL d100 DESIGN 230V
Stato prodotto	A Magazzino

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalitàdi conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza manomissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www-etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.


AxiaL
ave