Sistemi di rivelazione automatica di incendio

Automatic fire detection systems

Sistema indirizzato con centrali da 1 a 4 loop

Addressed system with 1-4 loops control panel

AC501

AC502

ACINT01

AC500P

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AC501 Centrale rivelazione incendio ad 1 loop con capacità di n.240 dispositivi. N.100 zone logiche, corrente di loop: 500mA. Programmazione tramite porta USB. Da completare con n.2 batterie AF912. Dimensioni: 420x360x85mm. *One loop fire detection control unit with the possibility of connecting n.240 detectors. N.100 logical zones, loop current of 500mA. Programmable via USB. To be completed with n.2 batteries (AF912). Dimensions: 420x360x85mm.*		1	1	
AC502 Centrale rivelazione incendio a 2 loop. Possibilità di connettere n.240 dispositivi per ciascun loop. N.100 zone logiche, corrente di loop: 500mA. Programmazione tramite porta USB. Da completare con n.2 batterie AF912. Dimensioni: 420x360x85mm. *N.2 loops fire detection control unit. Possibility of connecting n.240 detectors for each loop. N.100 logical zones, loop current of 500mA. Programmable via USB. To be completed with n.2 batteries (AF912). Dimensions: 420x360x85mm.*		1	1	
ACINT01 Interfaccia LAN per centrali antincendio serie “500”. Permette l’integrazione con i sistemi di gestione alberghiera “Domina hotel” e i sistemi domotici residenziali “Domina Plus”. *LAN interface for series “500” control units. It allows the integration with the hotel automation systems “Domina Hotel” and the home automation systems “Domina Plus”.*		1	1	
AC500P Unità di programmazione serie “500”. Permette la programmazione di tutte le periferiche della serie “500” (moduli, rivelatori, pulsanti, sirene). *Programming unit for series “500”. It allows you to program all the devices of the “500” series (modules, detectors, push-buttons, sounders).*		1	1	
AC500PRA Pannello remoto attivo per centrali A501 e AC502. E' sufficiente l'utilizzo di una sola interfaccia AC500RS485 per uno o più pannelli remoti. *Remote control and display panel for AC501 and AC502 central unit. It is enough to use a single AC500RS485 interface for one or more remote panels.*		1	1	
AC500RS485 Interfaccia RS485 per centrali AC501 e AC502. Permette la creazione di una rete RS485 in cui è possibile collegare più centrali tra loro (ogni centrale necessita di un’interfaccia AC500RS485) o collegare uno o più pannelli remoti. *RS485 interface for AC501 and AC502 central units. It allows the creation of an RS485 network in which it is possible to connect multiple control units (each control unit requires an AC500RS485 interface) or connect one or more remote panels.*		1	1	

Nota: programmare i dispositivi con il programmatore AC500P prima di installarli.
Note: please program the devices via the programming unit AC500P before connecting them.

Service *Service*

Descrizione *Description*
SERVICE Il codice SERVICE equivale ad un’ora di assistenza tecnica e/o attivazione impianto per tutti i prodotti AVE, ed in particolare per i prodotti appartenenti ai sistemi antintrusione, rivelazione automatica d’incendio, domotica e gestione alberghiera. Per informazioni commerciali contattare la rete vendita AVE. Il SERVICE è valido solo per sistemi e prodotti installati sul territorio nazionale italiano. *The SERVICE code is equivalent to one hour of technical assistance and / or activation facility for all products made by AVE, and especially for products belonging to anti-burglar systems, fire detection systems, home automation and hotel management systems. For sales information please contact the sales department of AVE. The SERVICE is available only for systems and products installed in Italy.*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box